MD SPORTS®

MODEL/MODELO/MODÈLE
BL084Y24006

User Manual
Manual del usuario
Manuel d'utilisateur



877-472-4296 **www.medalsports.com**

English

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store, We, at Medal Sports, cannot handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!

Español

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Este producto está cubierto por una garantía limitada que tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el periódo de la garantía limitada, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para usted, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidades centrales, tableros de mesa, superficies de juego, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor.

Por favor tenga en cuenta sobre la Garantía Limitada de su producto para la política de vuelta/reembolso desde la tienda, Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!

Français

GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS

Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette période une pièce est jugée défectueuse ou se casse, nous la remplacerons gratuitement. Les seules exceptions à la garantie comprennent les armatures principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les piles ou les outils.

La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, une altération, un abus, des un dommage accidentel ou une négligence.

Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un état (province) à un autre.

UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour toute demande d'intervention sous garantie, veuillez contacter notre Service Clientèle.

Comprenez votre garantie limitée de produit en ce qui concerne notre politique de retour/remboursement depuis le magasin. Chez Medal Sports, nous ne pouvons pas traiter un produit qui n'est plus sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les pièces disponibles. Remerciements!

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN!



WE ARE READY TO HELP
DO NOT RETURN TO STORE

ESTAMOS LISTOS AYUDA
NO DEVOLVERLO A LA TIENDA

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER
NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN

Please Contact | Por favor Contactar | Veuillez contacter

MD SPORTS

Customer Service Toll Free | Servicio al Cliente Llamada Gratuita | Service Clientèle Appel Gratuit

877-472-4296

Mon.-Fri., 9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST | Lunes a Viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET | Du lundi au vendredi de 9:00 a 17 heures HNE

For additional resources and Frequently Asked Questions, please visit us at | Por mayor información y Preguntas Frecuentes, favor visitarnos en | Pour toute information complémentaire ou réponse aux questions fréquentes, veuillez vous rendre sur

www.medalsports.com

English

TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver	**- Not Included**
Standard (Flat Head Screwdriver)	**- Not Included**
Allen Key	**- Included**
Wrench	**- Included**

RECOMMENDED

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.



Power Tools: **Set to Low Torque**

IMPORTANT NOTICE

1. Please do not sit, climb or lean on the product.
2. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs.
3. This is not a children's toy.
4. Assembly required.

Español

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips	**- No incluido**
Destornillador de Cabeza Plana	**- No incluido**
Llave Allen	**- Incluido**
Llave Inglesa	**- Incluido**

RECOMENDADO

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

Herramientas eléctricas: **Establecer a baja velocidad**

AVISO IMPORTANTE

1. Por favor no se siente, suba o incline sobre el producto.
2. Por favor no arrastre el producto cuando lo mueva de lugar para evitar daño en las patas de la mesa.
3. Este no es un juguete para niños.
4. Se requiere ensamblaje.

Français

OUTILS REQUIS

Tournevis cruciforme	**- Non inclus**
Tournevis standard (Tête plate)	**- Non inclus**
Clé hexagonale	**- Incluse**
Clé anglaise	**- Incluse**

RECOMMANDÉ

Un tournevis électrique peut être utile pour l'assemblage; utilisez cependant une vitesse de rotation lente et avec prudence.

Visseuse électrique : **Couple faible**



High Torque Over Tightened
Una alta velocidad puede apretar demasiado
Un couple élevé peut créer des dommages

NOTE IMPORTANTE

1. Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer sur la produit.
2. Veuillez ne pas déplacer la produit en la tirant pour ne pas endommager les pieds.
3. Ce n'est pas un jeu d'enfant.
4. Assemblage requis.



At least 6 adults needed

Se necesitan al menos 6 adultos

Il faut au moins 6 adultes



No children in assembly area

No deben estar los niños en el area de ensamble

Pas d'enfants dans la zone d'assemblage



Keep away from pets in assembly area

Mantener alejados a los animales domesticos del area de ensamble

Tenir les animaux de compagnie à distance



Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.

No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares húmedos o mojados.

N'utilisez ni ne stockez ce produit en extérieur. Uniquement pour utilisation en intérieur. Ne pas exposer à l'humidité.

CARE INSTRUCTIONS

- To prolong the life of your game, clean your game regularly. Please only use furniture polish spray to clean the exterior surfaces of the product. This will remove dirt, sweat, and other debris that can build up over time and damage the materials.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Para prolongar la vida útil de tu juego, límpialo regularmente. Por favor use solamente spray de pulido para muebles para limpiar la superficie exterior del producto. Esto eliminará la suciedad, el sudor y otros desechos que pueden acumularse con el tiempo y dañar los materiales.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Pour prolonger la durée de vie de votre jeu, nettoyez-le régulièrement. Veuillez utiliser seulement le vernis pour meuble pour nettoyer les surfaces extérieures du produit de jeu. Cela permettra d'éliminer la saleté, la sueur et les autres débris qui peuvent s'accumuler avec le temps et endommager les matériaux.

English

PARTS IDENTIFIER

Español

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

Français

IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

PART NUMBER
NÚMERO DE PIEZA
NUMÉRO D'ARTICLE

PART
PIEZA
PIÈCE

PART NAME





FIG. NUMBER
NÚMERO DE FIG.
NUMÉRO FIG.




QUANTITY
CANTIDAD
QUANTITÉ


NOM DE LA PIÈCE
NOMBRE DE PIEZA





English | Español | Français




ACCESSORIES | ACCESORIOS | ACCESSOIRES


29	30	31	32
 x1	 x2	 x1	 x2
Billiard Ball Set / Bola de billar / Ensemble boules de billard	Cue / Taco / Queue de billard	Triangle / Triángulo / Triangle	Chalk / Tiza / Craie




33	34	35
 x1	 x3	 x2
Brush / Cepillo / Brosse	Table Tennis Ball / Bola de tenis de mesa / Balle de tennis de table	Table Tennis Paddle / Paleta de tenis de mesa / Raquette de tennis de table


HARDWARE | HARDWARE | MÉTAUX

A1 FOR FIG. 3	A2 FOR FIG. 4, 5, 6	A3 FOR FIG. 2	A4 FOR FIG. 10
 x16	 x58	 x2	 x4
M8x32mm Bolt / Perno M8x32mm / Boulon M8x32mm	M6x32mm Bolt / Perno M6x32mm / Boulon M6x32mm	M5x25mm Bolt / Perno M5x25mm / Boulon M5x25mm	M8x56mm Bolt / Perno M8x56mm / Boulon M8x56mm

A5 FOR FIG. 12	A6 FOR FIG. 3, 10, 11, 12	A7 FOR FIG. 1, 2, 4, 5, 6	A8 FOR FIG. 9
 x4	 x32	 x70	 x12
M8x70mm Bolt / Perno M8x70mm / Boulon M8x70mm	M8 Washer / Arandela M8 / Rondelle M8	M6 Washer / Arandela M6 / Rondelle M6	4x45mm Screw / Tornillo 4x45mm / Vis 4x45mm



A9 FOR FIG. 2, 13	A10 FOR FIG. 12	A11 FOR FIG. 1	A12 FOR FIG. 11
 x6	 x4	 x2	 x8
4x17mm Screw / Tornillo 4x17mm / Vis 4x17mm	M8 Nut / Tuerca M8 / Écrou M8	4x38mm Screw / Tornillo 4x38mm / Vis 4x38mm	3x25mm Screw / Tornillo 3x25mm / Vis 3x25mm


A13 FOR FIG. 9	A14 FOR FIG. 11	A15 FOR FIG. 13	A16
 x6	 x4	 x4	 x1
3x35mm Screw / Tornillo 3x35mm / Vis 3x35mm	M8x18mm Bolt / Perno M8x18mm / Boulon M8x18mm	3x12mm Screw / Tornillo 3x12mm / Vis 3x12mm	Wrench / Llave inglesa / Clé anglaise

A17	A18 FOR FIG. 1, 2	A19 FOR FIG. 7
 x1	 x12	 x2
Allen Key / Llave allen / Clé hexagonale	M6x45mm Bolt / Perno M6x45mm / Boulon M6x45mm	3x15mm Screw / Tornillo 3x15mm / Vis 3x15mm

English

PRE-INSTALLED PARTS

P1 FOR FIG. 3			P2 FOR FIG. 1			P3 FOR FIG. 2			P4 FOR FIG. 5		
 x4			 x12			 x2			 x16		
Square Nut with Screws - 5/16"	Tuerca cuadrada con tornillos - 5/16"	Écrou carré avec vis - 5/16"	M6 T - Nut	Tuerca - T M6	Écrou en T M6	M5 T - Nut	Tuerca - T M5	Écrou en T M5	Pad	Almohadilla	Bloc

P5 FOR FIG. 3		
 x4		
Leg Cap	Cubierta de la pata	Capuchon de pied

Español

PIEZAS PREINSTALADAS

Français

PIÈCES PRÉINSTALLÉES

BEFORE ASSEMBLY

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, call our customer service.

ANTES DE MONTAR

1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à assembler votre produit.
2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S'il y a des pièces qui manquent, appelez notre service à la clientèle.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 1







FIG. 2


5		x1
P3		x2
13		x1
A3		x2
A7		x4
A9		x2
A16		x1
A17		x1
A18		x4



Note: Please note that adjustable bracket (13) and support boards (5) must be parallel with each other.




Nota: Favor notar que los corchete regulable (13) y las placas de soporte (5) deben venire enparalelo.


Note : Veuillez noter que les support réglable (13) et les plateaux de support (5) doivent être parallèles.



ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 3


2		x2
P1		x2
P5		x2
3		x2
P1		x2
P5		x2
14		x4
A1		x16
A6		x16
A17		x1



Note: Go back and make sure that all connections are tight.

Nota: Vuelva y asegúrese que todas las conexiones están apretadas.

Note : Revérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.



⚠ CAUTION	⚠ PRECAUCIÓN	⚠ ATTENTION
1. Lift the table off the ground. 2. Turn the table over. 3. Place it on all feet at the same time on the ground.	1. Levante la mesa del suelo. 2. Voltee la mesa. 3. Coloque las patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.	1. Soulevez la table du sol. 2. Retournez-la. 3. Placez ses pieds sur le sol simultanément.

English

HOW TO LEVEL YOUR TABLE


Español

CÓMO NIVELAR SU MESA


Français

COMMENT NIVELER VOTRE TABLE


STEP 1




STEP 2



ADJUST CONCAVE TABLE
AJUSTAR LA MESA CÓNCAVA
POUR AJUSTER LA TABLE CONCAVE




ADJUST CONVEX TABLE
AJUSTAR LA MESA CONVEXA
POUR AJUSTER LA TABLE CONVEXE



GAME 1: BILLIARD	JUEGO 1: BILLAR	JEU 1: BILLARD


FIG. 4

8		x4
9		x4
A2		x24
A7		x24




2 SETS
2 SETS
2 ENSEMBLES

FIG. 5


7		x2
A2		x24
A7		x24
P4		x16


Note: Do NOT tighten bolt (A2) until FIG. 6.
Nota: NO el pestillo (A2) hasta FIG. 6..
Note : Ne pas serrer à fond les boulons (A2) avant Fig. 6.



ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 6

10		x2
15		x1
A2		x10
A7		x10
A17		x1



Note: After this step, tighten the bolts (A2) (See FIG. 5).

Nota: Después de este paso, apretes los pernos (A2) (Vea la Fig. 5).

Note : Après cette étape, serrez les boulons (A2) (Voir FIG. 5).

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT



COLLAPSING HAZARD
Don't stand on bench.


PELIGRO DE COLAPSO
No se suba a los Banco.

RISQUE D'EFFONDREMENT
Ne montez pas sur des Banc.

PER SEAT CAN SUPPORT UP TO:
136 kg / 300 lb


CADA ASIENTO PUEDE SOPORTAR HASTA:
136 kg / 300 lb

CHAQUE SIÈGE SUPPORTERA JUSQU'À :
136 kg / 300 livres




ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 7



DINING TOP | MESA DE COMEDOR | TABLE À MANGER


FIG. 8




GAME 2: TABLE TENNIS | JUEGO 2: TENIS DE MESA | JEU 2: TENNIS DE TABLE

ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 9

18		x2
19		x2
20		x1
A8		x12
A13		x6








FIG. 10

21		x2
23		x1
A4		x4
A6		x4
A16		x1








FIG. 11

22		x2
24		x4
A6		x4
A12		x8
A14		x4
A16		x1



ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 12

11		x2
A5		x4
A6		x8
A10		x4
A16		x1
A17		x1







FIG. 9 Assembly
Ensamblaje FIG. 9
FIG. 9 Assemblage

FIG. 13

12		x4
25		x2
26		x2
A9		x4
A15		x4








English
STORAGE POSITION


Español
POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO

Français
POSITION DE RANGEMENT

STEP 1



STEP 2



⚠ WARNING	⚠ ADVERTENCIA	⚠ ATTENTION
When the table top is in the storage position, always keep the upper and lower snaps in place to prevent the sides from falling.	Cuando el tablero de la mesa esté en su posición de almacenamiento, siempre mantenga los broches superior e inferior en su lugar para evitar que los lados se caigan.	Lorsque le dessus de table est en position de rangement, maintenez le verrou supérieur et inférieur en place pour empêcher les côtés de tomber.



MD SPORTS®

www.medalsports.com