MD Sports™

MODEL/MODELO/MODÈLE
BL096Y26005

User Manual
Manual del usuario
Manuel d'utilisateur



877-472-4296 www.medalsports.com

English

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include main frames, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, cannot handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!

Español

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Este producto está cubierto por una garantía limitada que tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el periodo de la garantía limitada, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de las partes sin ningún costo para usted, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidades centrales, tableros de mesa, superficies de juego, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor.

Por favor tenga en cuenta sobre la Garantía Limitada de su producto para la política de vuelta/reembolso desde la tienda, Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!

Français

GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS

Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette période une pièce est jugée défectueuse ou se casse, nous la remplacerons gratuitement. Les seules exceptions à la garantie comprennent les armatures principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les piles ou les outils.

La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, une altération, un abus, un dommage accidentel ou une négligence.

Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un état (province) à un autre.

UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour toute demande d'intervention sous garantie, veuillez contacter notre Service Clientèle.

Comprenez votre garantie limitée de produit en ce qui concerne notre politique de retour/remboursement depuis le magasin. Chez Medal Sports, nous ne pouvons pas traiter un produit qui n'est plus sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les pièces disponibles. Remerciements!

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN!



WE ARE READY TO HELP

DO NOT RETURN TO STORE

ESTAMOS LISTOS AYUDA

NO DEVOLVERLO A LA TIENDA

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN

Please Contact | Por favor Contactar | Veuillez contacter

MD SPORTS

Customer Service Toll Free | Servicio al Cliente Llamada Gratuita | Service Clientèle Appel Gratuit

877-472-4296

Mon.-Fri., 9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST | Lunes a Viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET | Du lundi au vendredi de 9:00 a 17 heures HNE

For additional resources and Frequently Asked Questions, please visit us at | Por mayor información y Preguntas Frecuentes, favor visitarnos en | Pour toute information complémentaire ou réponse aux questions fréquentes, veuillez vous rendre sur

www.medalsports.com


English

TOOLS REQUIRED

Phillips screwdriver **- Not included**
Wrench **- Included**

RECOMMENDED

Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.



Power tools: **Set to low torque**

IMPORTANT NOTICE

1. Please do not sit, climb or lean on the product.
2. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs.
3. This is not a children's toy.
4. Assembly required.
5. DO NOT over tighten bolts and screws.

Español

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador phillips **- No incluido**
Llave inglesa **- Incluido**

RECOMENDADO

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

Herramientas eléctricas: **Establecer a baja velocidad**

AVISO IMPORTANTE

1. Por favor no se siente, suba o incline sobre el producto.
2. Por favor no arrastre el producto cuando lo mueva de lugar para evitar daño en las patas de la mesa.
3. Este no es un juguete para niños.
4. Se requiere ensamblaje.
5. NO apriete en exceso los tornillos y los pernos.

Français

OUTILS REQUIS

Tournevis cruciforme **- Non inclus**
Clé anglaise **- Incluse**

RECOMMANDÉ

Un tournevis électrique peut être utile pour l'assemblage; utilisez cependant une vitesse de rotation lente et avec prudence.

Visseuse électrique : **Couple faible**



High torque over tightened
Una alta velocidad puede apretar demasiado
Un couple élevé peut créer des dommages

NOTE IMPORTANTE

1. Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer sur le produit.
2. Veuillez ne pas déplacer le produit en le tirant pour ne pas endommager les pieds.
3. Ce n'est pas un jeu d'enfant.
4. Assemblage requis.
5. NE PAS serrer excessivement les boulons et les vis.



At least 6 adults needed

Se necesitan al menos 6 adultos

Il faut au moins 6 adultes



No children in assembly area

No deben estar los niños en el área de ensamble

Pas d'enfants dans la zone d'assemblage



Keep away from pets in assembly area

Mantener alejados a los animales domésticos del área de ensamble

Tenir les animaux de compagnie à distance



Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.

No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares húmedos o mojados.

N'utilisez ni ne stockez ce produit en extérieur. Uniquement pour utilisation en intérieur. Ne pas exposer à l'humidité.

CARE INSTRUCTIONS

- To prolong the life of your game, clean your game regularly. Please only use furniture polish spray to clean the exterior surfaces of the product. This will remove dirt, sweat, and other debris that can build up over time and damage the materials.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Para prolongar la vida útil de tu juego, límpialo regularmente. Por favor use solamente spray de pulido para muebles para limpiar la superficie exterior del producto. Esto eliminará la suciedad, el sudor y otros desechos que pueden acumularse con el tiempo y dañar los materiales.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN





- Pour prolonger la durée de vie de votre jeu, nettoyez-le régulièrement. Veuillez utiliser seulement le vernis pour meuble pour nettoyer les surfaces extérieures du produit de jeu. Cela permettra d'éliminer la saleté, la sueur et les autres débris qui peuvent s'accumuler avec le temps et endommager les matériaux.



English | Español | Français

PARTS IDENTIFIER | IDENTIFICADOR DE PIEZAS | IDENTIFICATEUR DE PIÈCES




PART NUMBER / NÚMERO DE PIEZA / NUMÉRO D'ARTICLE
PART / PIEZA / PIÈCE
PART NAME
FIG. NUMBER / NÚMERO DE FIG. / NUMÉRO FIG.
QUANTITY / CANTIDAD / QUANTITÉ
NOM DE LA PIÈCE / NOMBRE DE PIEZA




1		
 FOR FIG. 3 / PARA LA FIG. 3 / POUR LA FIG. 3 x1		
Main Frame	Unidad principal	Unité centrale


2			3			4			5		
 FOR FIG. 1 / PARA LA FIG. 1 / POUR LA FIG. 1 x4			 FOR FIG. 1 / PARA LA FIG. 1 / POUR LA FIG. 1 x2			 FOR FIG. 2 / PARA LA FIG. 2 / POUR LA FIG. 2 x2			 FOR FIG. 5 / PARA LA FIG. 5 / POUR LA FIG. 5 x2		
Leg	Pata	Pied	Leg Base	Bases de pata	Base pied	End Leg Panel	Panel de extremo para pata	Panneau inférieur du pied	Table Tennis Top	Tablero de tenis de mesa	Dessus de table de ping-pong

6			7			8		
 FOR FIG. 7 / PARA LA FIG. 7 / POUR LA FIG. 7 x2			 FOR FIG. 7 / PARA LA FIG. 7 / POUR LA FIG. 7 x1			 FOR FIG. 3 / PARA LA FIG. 3 / POUR LA FIG. 3 x4		
Net Post	Poste de red	Poteau du filet	Net	Red	Filet	Leg Leveler	Nivelador de pata	Niveleur de pied




ACCESSORIES | ACCESORIOS | ACCESSOIRES

9			10			11			12		
 x1			 x2			 x1			 x2		
Billiard Ball Set	Bola de billar	Ensemble boules de billard	Cue	Taco	Queue de billard	Triangle	Triángulo	Triangle	Chalk	Tiza	Craie

13			14			15			16		
 x1			 x3			 x2			 x1		
Brush	Cepillo	Brosse	Table Tennis Ball	Bola de tenis de mesa	Balle de tennis de table	Table Tennis Paddle	Paleta de tenis de mesa	Raquette de tennis de table	Playing Cards	Naipes	Cartes à jouer

17		
 x1		
Poker Mat	Alfombra de Póker	Tapis de poker

HARDWARE | HARDWARE | MÉTAUX

A1			A2			A3			A4		
 FOR FIG. 1 / PARA LA FIG. 1 / POUR LA FIG. 1 x8			 FOR FIG. 3 / PARA LA FIG. 3 / POUR LA FIG. 3 x12			 FOR FIG. 2 / PARA LA FIG. 2 / POUR LA FIG. 2 x8			 FOR FIG. 1, 2, 3 / PARA LA FIG. 1, 2, 3 / POUR LA FIG. 1, 2, 3 x28		
5/16"x3" Bolt	Perno 5/16"x3"	Boulon 5/16"x3"	5/16"x2-1/2" Bolt	Perno 5/16"x2-1/2"	Boulon 5/16"x2-1/2"	5/16"x1-1/2" Bolt	Perno 5/16"x1-1/2"	Boulon 5/16"x1-1/2"	5/16" Washer	Arandela 5/16"	Rondelle 5/16"

English

HARDWARE

A5



x1

Wrench	Llave inglesa	Clé anglaise

Español

HARDWARE

Français

MÉTAUX


PRE-INSTALLED PARTS

PIEZAS PREINSTALADAS

PIÈCES PRÉINSTALLÉES

P1

FOR FIG. 4
PARA LA FIG. 4
POUR LA FIG. 4




x4

Corner Pocket Cap	Gorra de bolsillo de esquina	Capuchon poche de coin

P2

FOR FIG. 4
PARA LA FIG. 4
POUR LA FIG. 4



x2

Side Pocket Cap	Gorra de bolsillo lateral	Capuchon poche latérale

P3

FOR FIG. 3
PARA LA FIG. 3
POUR LA FIG. 3




x6

Fabric Pocket	Bolsillo de tela	Poche en tissu

P4

FOR FIG. 4
PARA LA FIG. 4
POUR LA FIG. 4




x4

Top Corner	Esquina superior	Coin supérieur

P5

FOR FIG. 3
PARA LA FIG. 3
POUR LA FIG. 3



x3

Adjustable Bracket	Corchete regulable	Support réglable

BEFORE ASSEMBLY

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, call our customer service.

ANTES DE MONTAR



1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à assembler votre produit.
2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S'il y a des pièces qui manquent, appelez notre service à la clientèle.

ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 1

2		x4
3		x2
A1		x8
A4		x8
A5		x1

2 SETS
2 SETS
2 ENSEMBLES

TIP	CONSEJO	CONSEIL
Once all the Bolts are in place, tighten them.	Después de que todos los pernos estén insertados en su lugar, apriételos nuevamente.	Attendez que tous les boulons soient insérés, puis serrez-les.







FIG. 2


4		x2
A3		x8
A4		x8
A5		x1

TIP	CONSEJO	CONSEIL
Once all the Bolts are in place, tighten them.	Después de que todos los pernos estén insertados en su lugar, apriételos nuevamente.	Attendez que tous les boulons soient insérés, puis serrez-les.




ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 3




TIP	CONSEJO	CONSEIL
Once all the Bolts are in place, tighten them.	Después de que todos los pernos estén insertados en su lugar, apriételos nuevamente.	Attendez que tous les boulons soient insérés, puis serrez-les.



Note: Go back and make sure that all connections are tight.

Nota: Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas.

Note : Revérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.



⚠ CAUTION	⚠ PRECAUCIÓN	⚠ ATTENTION
1. Lift the table off the ground. 2. Turn the table over. 3. Place it on all feet at the same time on the ground.	1. Levante la mesa del suelo. 2. Voltee la mesa. 3. Coloque las patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.	1. Soulevez la table du sol. 2. Retournez-la. 3. Placez ses pieds sur le sol simultanément.

FIG. 4

P1 x4


P2 x2


P4 x4

Note: DO NOT lift the table by the pockets. If you move the table, do not lift it by placing your hands beneath the pockets and do not lean or put pressure on them. Do not lean or sit on the end or side rails as this may damage the table.


NOTA: No levante la mesa por las troneras. Si mueve la mesa, no la levante colocando las manos debajo de las troneras ni se apoye o ejerza presión sobre ellas. No se incline ni se siente en los extremos ni en los bordes laterales, ya que esto puede dañar la mesa.

Note : NE soulevez PAS la table par les poches. Si vous déplacez la table, ne la soulevez pas en plaçant vos mains sous les poches et ne vous penchez pas ni ne vous appuyez sur celles-ci. Ne vous penchez pas ni ne vous asseyez sur l'extrémité ou les rails latéraux pour éviter d'endommager la table.





SIDE VIEW / VISTA LATERAL / VUE LATÉRALE



English

HOW TO LEVEL YOUR TABLE


Español

CÓMO NIVELAR SU MESA

Français


COMMENT NIVELER VOTRE TABLE

STEP 1
PASO 1
ÉTAPE 1




STEP 2
PASO 2
ÉTAPE 2


A5 x1



ADJUST CONCAVE TABLE
AJUSTAR LA MESA CÓNCAVA
POUR AJUSTER LA TABLE CONCAVE



ADJUST CONVEX TABLE
AJUSTAR LA MESA CONVEXA
POUR AJUSTER LA TABLE CONVEXE




9 x1 10 x2 11 x1 12 x2 13 x1

GAME 1: BILLIARDS
JUEGO 1: BILLAR
JEU 1 : BILLARD

ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 5

5 x2




DINING TOP | MESA DE COMEDOR | TABLE À MANGER

FIG. 6

16 x1


17 x1



GAME 2: POKER | JUEGO 2: PÓKER | JEU 2: POKER


ASSEMBLY | MONTAJE | ASSEMBLAGE

FIG. 7



GAME 3: TABLE TENNIS | JUEGO 3: TENIS DE MESA | JEU 3: TENNIS DE TABLE

STORAGE POSITION | POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO | POSITION DE RANGEMENT





MD Sports™

www.medalsports.com